

Návod na použitie – M73 (TWS Bluetooth slúchadlá)

Obsah balenia

- Slúchadlá × 2 ks
- Nabíjacie puzdro × 1 ks
- Nabíjací kábel Type-C × 1 ks
- Návod na použitie × 1 ks
- Náhradné štuple × 2 ks

Popis produktu

- Dotykové ovládacie tlačidlo
- Indikačná dióda slúchadla
- Magnetický upevňovací žliabok
- Displej nabíjacieho puzdra

Základné ovládanie

Funkcia	Ovládanie	Svetelná indikácia	Zvuková indikácia
Zapnutie	Automaticky po vybratí, alebo dlhý dotyk 5 s	LED svieti	„Power on“
Vypnutie	Vloženie do puzdra, alebo dlhý dotyk 5 s	LED zhasne	„Power off“
Párovanie (TWS)	Automaticky po zapnutí	Červené a modré svetlo striedavo bliká	„Pairing“
Úspešné pripojenie	Pravé slúchadlo bliká pomaly	Pripojené	„Connected“
Hlasový asistent	3× klik na ľavé slúchadlo	–	„Di-di“

Funkcia	Ovládanie	Svetelná indikácia	Zvuková indikácia
Prehrávanie / pauza	Klik na ľubovoľné slúchadlo	–	–
Nasledujúca skladba	2× klik na pravé slúchadlo	–	–
Predchádzajúca skladba	2× klik na ľavé slúchadlo	–	–
Zvýšenie hlasitosti	Dlhý dotyk pravého slúchadla	–	–
Zníženie hlasitosti	Dlhý dotyk ľavého slúchadla	–	–
Prijatie hovoru	Klik na ľubovoľné slúchadlo	–	–
Ukončenie hovoru	2× klik na ľubovoľné slúchadlo	–	–
Odmietnutie hovoru	Dlhý dotyk 2 s	–	–

Technické parametre

1. Model: M73
2. Verzia Bluetooth: 5.49
3. Podporované profily: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Dosah: cca 10 m
5. Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
6. Priemer meniča: 10 mm
7. Citlivosť: 105 ± 3 dB
8. Impedancia: 16 Ω ± 15 %
9. Batéria slúchadla: 3,7 V / 30 mAh (každé)
10. Batéria puzdra: 3,7 V / 2000 mAh
11. Nabíjací vstup: DC 5 V / 1 A
12. Čas prehrávania hudby: 4–5 h (na jedno nabitie)

13. Čas hovoru: 4–5 h (na jedno nabitie)
14. Čas nabíjania slúchadla: 1–2 h
15. Čas nabíjania puzdra: 2–3 h
16. Pohotovostný čas: až 280 h
17. Počet nabití slúchadiel z puzdra: cca 72×
18. Životnosť displeja: cca 2000 zapnutí

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Nesvieti pri nabíjaní	Puzdro je vybité	Nabite puzdro
Slúchadlá sa nenabíjajú	Zlý kontakt	Upravte polohu alebo vyčistite kontakty
Žiadny zvuk	Bluetooth nie je pripojený	Znovu pripojte
Šum pri hovore	Nízka batéria	Nabite slúchadlá
Automatické odpojenie	Príliš ďaleko od zariadenia (>10 m)	Zostaňte v dosahu
Funguje len jedno slúchadlo	Nesprávne spárované	Resetujte a znovu spárujte

Bezpečnostné pokyny

1. Nerozoberajte a sami neopravujte.
2. Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 6 rokov.
3. Nepoužívajte pri vysokej hlasitosti dlhší čas – hrozí poškodenie sluchu.
4. Ak sa zariadenie prehrieva, okamžite prestaňte používať.
5. Používajte iba štandardnú nabíjačku (5 V / 1 A).
6. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, neponárajte do vody.
7. Nevystavujte extrémnym teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
8. Nepoužívajte počas nabíjania.
9. Uchovávajte mimo dosahu ohňa.
10. Skladujte na suchom a vetranom mieste.

11. Chránite pred pádmi a nárazmi.
12. Čistite iba suchou handričkou.
13. Ak je batéria, kábel alebo zariadenie poškodené, prestaňte ho používať.
14. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.