

SK: Generátor zvukov a nočná lampička - návod na použitie

Obsah balenia

- 1 × zvukové zariadenie (so vstavanou nabíjateľnou batériou)
- 1 × nabíjací kábel Type-C
- 1 × používateľský manuál

Technické údaje

Materiál: ABS+PC
Rozmery výrobku: 72 × 72 × 98,5 mm
Hmotnosť výrobku: 127 g
Napájací kábel: Type-C
Napájanie: 5 V 1 A
Lítiová batéria: 700 mAh

Nabíjanie

Počas nabíjania budú kontrolky svietiť na červeno.
Po úplnom nabití sa farba zmení na zelenú.
Výrobok sa počas nabíjania nedá používať.

NÁVOD K TLAČIDLÁM

Popis tlačidiel na obrázku:

- Zapnutie/Vypnutie
- Tlačidlo hlasitosti
- Časovač/Detektor plaču
- Tlačidlo svetla
- Tlačidlo hudby

Napájacie tlačidlo

Dlhým stlačením tlačidla zariadenie zapnete.
Krátkym stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

Hudobné tlačidlo

Zariadenie obsahuje 30 upokojujúcich skladieb. Krátkym stlačením vyberiete hudobnú stopu.

Tlačidlo hlasitosti

Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zvuku.

Tlačidlo svetla

Stlačte tlačidlo na zapnutie svetla, keď je zariadenie zapnuté (ak je zariadenie vypnuté, svetlo zapnete stlačením a podržaním).

Opätovným stlačením vyberiete režim pulzujúceho svetla a ďalším stlačením svetlo vypnete.
Dlhým stlačením a podržaním upravíte jas svetla.


Časovač / Detektor plaču

Stlačením tlačidla vyberiete časovač 30 / 60 / 90 min.

Opätovným stlačením aktivujete detektor plaču s tromi pulzujúcimi svetlami.
Keď dieťa plače, hudba bude pokračovať 30 minút.

UPOZORNENIE

1. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, vysokých teplôt a otvoreného ohňa, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
2. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte svojpomocne, aby ste predišli jeho poškodeniu.
3. Povrch pravidelne čistite mäkkou suchou handričkou.



Distribuitor: Earplugs s.r.o., Štrossova 291, 53003 Pardubice, Czechia, (+420) 731 389 483, earplugs@earplugs.cz/sk/hu/ro /info@earmazing.de

RO: Generator de sunet și lumină de noapte - instrucțiuni de utilizare

Conținutul pachetului

- 1 × aparat de sunet (cu baterie reîncărcabilă încorporată)
- 1 × cablu de încărcare Type-C
- 1 × manual de utilizare

Date tehnice

Material: ABS + PC
Dimensiuni produs: 72 × 72 × 98,5 mm
Greutate produs: 127 g
Cablu de alimentare: Type-C
Alimentare: 5 V 1 A
Baterie litiu: 700 mAh

Încărcare

În timpul încărcării, indicatoarele luminoase vor fi roșii. După încărcarea completă, culoarea se schimbă în verde.
Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU BUTOANE

Descrierea butoanelor din imagine:

- Pornire/Oprire
- Buton volum
- Temporizator / Detector de plâns
- Buton lumină
- Buton muzică

Buton de alimentare

Apăsați lung butonul pentru a porni dispozitivul.
Apăsați scurt butonul pentru a opri dispozitivul.

Buton muzică

Dispozitivul are 30 de melodii liniștitoare încorporate. Printr-o apăsare scurtă selectați piesa muzicală.

Buton volum


Prin apăsare scurtă sau lungă reglați volumul sunetului.

Buton lumină

Apăsați pentru a porni lumina atunci când dispozitivul este pornit (când dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat pentru a porni lumina).
Apăsați din nou pentru a selecta modul de lumină pulsatorie, iar încă o dată pentru a opri lumina.
Prin apăsare lungă și menținere reglați intensitatea luminii.

Temporizator / Detector de plâns

Apăsați butonul pentru a selecta temporizatorul de 30 / 60 / 90 min.
Apăsați din nou butonul pentru a activa detectorul de plâns cu trei moduri de lumină pulsatorie.
Când copilul plânge, muzica va continua timp de 30 de minute.



AVERTISMENT

1. Păstrați dispozitivul departe de apă, temperaturi ridicate și foc deschis, pentru a evita deteriorarea produsului.
2. Nu demontați și nu reparați produsul singuri, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
3. Curățați periodic suprafața cu o cârpă moale și uscată.

Distribuitor: Earplugs s.r.o., Štrossova 291, 53003 Pardubice, Czechia, (+420) 731 389 483,
earplugs@earplugs.cz/sk/hu/ro /info@earmazing.de